

LYNGDORF AUDIO SDA-2400
**BRUGER-
VEJLEDNING**

DK: For seneste version af denne manual og yderligere hjælp på dit lokale sprog, venligst besøg www.steinwaylyngdorf.com eller kontakt os på contact@lyngdorf.com

NO: For den nyeste versjonen av denne håndboken og ytterligere hjelp på ditt lokale språk vennligst besøk www.steinwaylyngdorf.com eller kontakt oss på contact@lyngdorf.com

SE: Gå till www.lyngdorf.com eller kontakta oss på contact@lyngdorf.com för den senaste versionen av denna handbok för och ytterligare hjälp på ditt språk.

FI: Saat uusimmat käsikirjaversio ja lisäapua omalla kielellä osoitteessa www.steinwaylyngdorf.com tai yhteyttä osoitteeseen contact@lyngdorf.com

NL: Voor de meest recente versie van deze handleiding en verdere hulp in uw eigen taal kunt u terecht op www.steinwaylyngdorf.com of neem contact met ons op via contact@lyngdorf.com

PL: W celu uzyskania najnowszej wersji tej instrukcji obsługi oraz dalszej pomocy w Twoim języku, odwiedź www.lyngdorf.com lub skontaktuj się z nami pod adresem contact@lyngdorf.com.

IT: Per ottenere l'ultima versione del presente manuale e ulteriore supporto nella lingua locale, visitare il sito www.acme.com o scrivere all'indirizzo contact@acme.com

ES: Para descargar la última versión de este manual de ayuda y otros recursos en su idioma local, visite la web www.acme.com o póngase en contacto con nosotros en el email contact@acme.com

CZ: Nejnovější verzi této příručky a další pomoc ve vašem místním jazyce naleznete na stránkách www.lyngdorf.com nebo nás kontaktujte na contact@lyngdorf.com

RU: Для получения последней версии этого руководства и консультаций на русском языке зайдите на сайт www.lyngdorf.com или свяжитесь с нами по адресу: contact@lyngdorf.com

Velkommen.....	4
Compliance.....	5
WEEE.....	5
FCC.....	5
Vigtige sikkerhedsinstruktioner.....	6
Advarsler	6
Forklaring af grafiske symboler	6
Vigtige sikkerhedsinstruktioner	6
Hvad er der i kassen?.....	8
Forplade	9
Bagplade	9
1. Trigger in og out.....	9
2. Power status	9
3-4. Analog ubalanceret og balanceret input	10
5-6. Coaxial input og optical input.....	10
7. Input select.....	10
8. Højtalerterminaler.....	10
9. Netspændingsvælger	10
10. Netfatning og afbryder.....	10
Højtalerforbindelser	11
Rengøring og vedligehold.....	11
Teknisk assistance	12

Velkommen

Tillykke med din nye Lyngdorf Audio SDA-2400 fuldt digitale forstærker med RoomPerfect™.

Med dette køb er du indlemmet i gruppen af mennesker der mener, at perfekt lyd er mere end en luksus. Det er et krav. SDA-2400 leverer en lydoplevelse der langt overgår dine forventninger. Vi takker dig for din tillid til Lyngdorf Audio.

Denne manual giver dig et overblik over hvordan du konfigurerer din nye forstærker. Læs vejledningen omhyggeligt for bedre at forstå funktionerne i din SDA-2400. Du kan finde detaljeret information om de teknologier, der anvendes i Lyngdorf Audio produkter på vores hjemmeside <https://lyngdorf.steinwaylyngdorf.com/>.

Bemærk

Betegnelserne på for- og bagpladen på forstærkeren er engelske. Vi har valgt at bevare de engelske betegnelser her i manualen, så henvisningerne til forskellige steder på apparatet ikke giver anledning til forvirring.

Compliance

WEEE

Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union har udstedt direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Formålet med direktivet er at forhindre spild af elektrisk og elektronisk udstyr og fremme genbrug og andre former for genanvendelse af affald. Lyngdorf-produkter og tilbehør der følger med dem er underlagt WEEE-direktivet. Bortskaf affald i overensstemmelse med dine lokale genbrugsregler. Produkter og udstyr, der skal indsamles til genbrug, genanvendelse og andre former for nyttiggørelse er markeret med ikonet for den overstregede affaldsbeholder.



FCC

Lyngdorf-produkter og tilbehør overholder del 15 og 68 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens; og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Ændringer eller modifikationer der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at benytte udstyret. Udstyr der markedsføres til en forbruger skal overholde de nødvendige regler i den konfiguration, hvori udstyret markedsføres.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Advarsler



Forsigtig: Der er risiko for elektrisk stød. Luk ikke apparatet op.

Forsigtig: For at reducere risikoen for elektrisk stød, demonter ikke låget. Ingen indvendige dele kan serviceres af brugeren. Service skal udføres af kvalificeret personale.

Forklaring af grafiske symboler



Tilstedeværelse af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i det materiale, der følger med produktet.



Tilstedeværelse af uisoleret "farlig spænding" inden i produktets kabinet, der kan være af tilstrækkelig størrelse til at udgøre en risiko for elektrisk stød for en person.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner


1. Læs og gem disse instruktioner.
2. Overhold advarslerne, og følg alle instruktioner.
3. Rengør kun med en tør klud.
4. Dæk ikke ventilationsåbningerne med genstande som aviser, duge, gardiner osv. Sørg for en minimumsafstand på 5 cm omkring apparatet for tilstrækkelig ventilation.
5. Installer ikke i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, ovne eller andet udstyr (inklusive forstærkere), der producerer varme.
6. Undgå at omgå sikkerhedsformålet med et polariseret stik eller jordstikket. Et polariseret stik har to ben, hvor den ene er bredere end det andet. Et jordforbundet stik har to ben og en jordforbindelse. Stikket og jordforbindelsen giver ekstra sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at udskifte stikket til en korrekt type.
7. Beskyt netledningen mod at blive gået på eller klemt, især ved stik, stikkontakter og det punkt, hvor det kommer ud af apparatet.
8. Brug kun tilbehør, der er specificeret af producenten.
9. Brug kun vogn, stativ, beslag eller bord specificeret af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der bruges en vogn, skal du være forsigtig, når du flytter vognen / apparatkombinationen for at undgå skader ved væltning.
10. Træk strømstikket ud under tordenvejr, eller når det ikke bruges i længere tid.

11. Henvis al service til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, når apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, såsom strømforsyningsledning eller stik er beskadiget, væske er spildt, eller genstande er faldet i apparatet, apparatet har været udsat for regn eller fugt, fungerer ikke normalt eller er blevet tabt.
12. Netstikket bruges som en frakoblingsenhed og skal forblive let at betjene.
13. Tilslut ikke noget output fra forstærkeren til nogen anden forstærkers output eller andre spændingskilder.
14. Udsæt ikke dette apparat for vand, og sørg for, at ingen genstande fyldt med væsker, såsom vaser, placeres på apparatet. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
15. For at undgå elektrisk stød skal du sørge for, at ingen ledende del af højttalerledningerne er ubeskyttet, mens forstærkeren kører. Tilslut ikke højttalere med uisolerede terminaler til forstærkeren.
16. Tilslut kun til den rigtige netspænding.
17. Dette apparat skal tilsluttes en stikkontakt med en beskyttende jordforbindelse.
18. Advarsel: Batterier (batteripakke eller installerede batterier) må ikke udsættes for overdreven varme / solskin, ild eller lignende.
19. Advarsel: Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt for at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød.
20. Anbring ikke kilder til åben ild, såsom tændte stearinlys, på apparatet.
21. Brug kun apparatet i moderat klima (ikke i tropisk klima).
22. KLASSE I-apparater, der er beregnet til tilslutning til ledningsføringen til bygningsinstallationen via et stik eller en apparatkobling eller begge dele og derudover er beregnet til tilslutning til andet udstyr eller et netværk skal, hvis sikkerheden er afhængig af tilslutning til beskyttende jord, eller hvis overspændingsdæmpere er forbundet mellem netværket TERMINALER og TILGÆNGELIGE dele, har en markering, der angiver, at apparatet skal være tilsluttet en jordet MAINS-stikkontakt.
23. Vær opmærksom på miljøaspekterne ved bortskaffelse af batterier. Bortskaf ikke batterier sammen med husholdningsaffald.


DK: Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Hvad er der i kassen?


SDA-2400




Tilbehør



Strømkabel




Trigger kabel



Brugermanual


Forplade



Operate indikerer status for SDA-2400 forstærkeren:

- Kraftigt lys: SDA-2400 fungerer normalt.
- Blinkende lys: SDA-2400 er i standby.

Bagplade



1. Trigger in og out

For at styre strømtilstanden fra et andet produkt (f.eks. forforstærkere eller medieafspillere) med triggerkontrol er SDA-2400 udstyret med 3,5 mm minijackstik.

- Hvis der er et stik i "Trigger In" -stikket uden spænding, er SDA-2400 i standby tilstand.
- Hvis der tilføres en jævnspænding på 5-24V eller en 50Hz vekselspænding på 4-17Vrms, går SDA-2400 i driftstilstand.
- "Trigger Out" er til serieforbindelse af andre SDA-2400'er og styring af dem alle med det samme signal. Tilslut styresignalet til "Trigger In" på den første SDA-2400 og tilslut dets "Trigger Out" til "Trigger In" på hver efterfølgende enhed.
- Når der anvendes et triggerkabel, skal strømtilstanden være indstillet til "On".

2. Power status

Da SDA-2400 har et ekstremt lavt strømforbrug i standby tilstand, er der ingen tænd/sluk knap foran på produktet. I stedet styres strømmen automatisk af forstærkeren.

Indstil Power State-kontakten til "On", hvis du vil have SDA-2400 til at tænde / slukke ved hjælp af triggerkontrol, eller hvis du vil holde SDA-2400 permanent tændt.

Indstil Power State kontakten til "Low Power", hvis du vil have, at SDA-2400 skal tænde/slukke med et lydssignal fra den valgte indgang. Hvis der ikke registreres noget signal i ca. 30 minutter, går forstærkeren i standby tilstand.

3-4. Analog ubalanceret og balanceret input

For tilslutning til produkter med analog udgang kan du kun oprette forbindelse til én indgang ad gangen. Indgangsstikkene er internt forbundet parallelt, så brug ALTID enten XLR-indgangene ELLER phonoindgangene. Brug ikke begge på samme tid, da dette vil medføre støj.

5-6. Coaxial input og optical input

Til tilslutning til produkter med digital udgang er koaksiale (SPDIF) og optiske (Toslink) indgange tilgængelige.

7. Input select

Indstil vælgeren til den anvendte indgang.

8. Højtalerterminaler

Tilslut dine højttalere til venstre og højre terminal. Stikkene tillader brug af bananstik og afisoleret ledning op til 5 mm².

9. Netspændingsvælger

Spændingsvælgeren skal indstilles til den lokale strømforsyning.

10. Netfatning og afbryder


Sørg for, at netledningen er sat ordentligt i fatningen. Hovedafbryderen afbryder forstærkeren fra strømmen.

Højttalerforbindelser

Når du tilslutter højttalerne, skal du altid slutte + og - fra forstærkeren til de tilsvarende + og - terminaler på højttaleren.

Advarsel: Brug aldrig SDA-2400 i brokoblet tilstand. Dette vil beskadige forstærkeren.

Tilslut aldrig højttalerkabler til 'high-level' indgange på en subwoofer, da dette vil beskadige SDA-2400.



Rengøring og vedligehold

SDA-2400 kræver ikke regelmæssig vedligeholdelse undtagen for at holde dets ydre rent. Tør det blot af med en ren, blød klud. En lille mængde ikke-slibende rengøringsmiddel på kluden kan bruges til at fjerne snavs eller fingeraftryk. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller rengøringsmidler, der indeholder flydende opløsningsmidler.

Teknisk assistance

Du kan se og downloade nyeste version af denne manual på hjemmesiden <https://lyngdorf.steinwaylyngdorf.com/>.

Hvis du har problemer med eller spørgsmål vedrørende dit Lyngdorf Audio-produkt, bedes du kontakte din nærmeste Lyngdorf Audio-repræsentant eller:

SL Audio A/S

Ulvevej 28,

7800 Skive,

Denmark

E-mail: contact@lyngdorf.com

Web: <https://lyngdorf.steinwaylyngdorf.com/>